



LECTEUR À DISQUE DUR HDX  
Installation de la  
version logicielle 1.7b

# Installation de la version logicielle 1.7b

## Introduction

Ce document a été rédigé pour aider les utilisateurs des lecteurs à disque dur Naim, NaimNet et d'autres modèles de serveurs musicaux Naim, à mettre à niveau à la version 1.7b le système d'exploitation de leur lecteur ou de leur serveur. L'utilisateur devra préalablement télécharger les fichiers de mise à niveau à la version 1.7b sur un ordinateur, pour créer un CD de mise à niveau.

## 1 Mise à niveau vers la Version 1.7b

La mise à niveau vers la version 1.7b est fournie au format d'image disque zip ISO et peut être téléchargée à partir de : <http://www.naimaudio.com/updates>.

L'image disque ISO téléchargée doit être gravée sur un CD en utilisant votre utilitaire de gravure de CD préféré. Si vous n'avez pas de préférence ou si vous ne savez pas comment graver une image ISO sur un CD, vous pourrez trouver plus d'information sur : <http://en.kioskea.net/faq/4524-mac-osx-how-to-burn-iso-image>

Les utilisateurs des SE Windows 7 et 8 trouveront de plus amples informations ici : <https://neosmart.net/wiki/burning-iso-images-with-imagburn/>

Pour les versions Windows antérieures à Windows 7, une application spécifique sera nécessaire pour graver l'image ISO sur CD. Des applications commerciales telles que « Nero » ou « CD Creator » sont disponibles. Vous pouvez également utiliser le logiciel libre ImgBurn (<http://www.imgburn.com>) peut être utilisé.

Suivez les étapes ci-dessous pour procéder à la mise à niveau :

### 1.1 HDX Version 1.7b Mise à niveau

Important : un HDX ne doit être en aucun cas éteint pendant les procédures de mise à niveau de micrologiciels. Si une mise à niveau de micrologiciel est interrompue avant d'être terminée, il est probable que le HDX devra être renvoyé chez Naim Audio pour réparation.

1. Veillez à ce que la connexion réseau du HDX fonctionne. Allumez le HDX et attendez que le menu Accueil s'affiche.
2. Vérifiez que la version micrologicielle indiquée sur l'écran Statut (Accueil>Réglages>Statut>Overall Version) commence bien par 1.7a. Si votre version précède celle-ci, trouvez la version appropriée sur le site web de Naim Audio et installez-la en suivant les instructions fournies pour la version appropriée.
3. Insérez le CD Version 1.7b. Upgrade et refermez le tiroir.
4. Le lecteur HDX lit le CD de mise à niveau. Cette opération prend une petite minute.
5. **NE PAS ÉTEINDRE LE HDX PENDANT LE DÉROULEMENT DE LA MISE À NIVEAU**
6. Le CD est éjecté après avoir été lu. Retirez le CD du tiroir, mais laissez le tiroir ouvert.
7. Après quelques secondes, le menu Accueil disparaît et un message « Patientez svp » s'affiche. Si cela ne se produit pas en l'espace de 10 minutes, ne ré-insérez pas le disque de mise à niveau – contactez votre revendeur Naim.
8. Après environ vingt minutes, l'appareil redémarre et affiche le menu Accueil.
9. Mettez l'appareil en mode arrêt à partir de la télécommande.
10. Redémarrez l'appareil en le mettant hors, puis sous tension.
11. Vérifiez que la version micrologicielle indiquée sur l'écran Statut (Accueil>Réglages>Statut>Overall Version) commence bien par 1.7b.

**Note** : utilisez un disque CD-R de bonne qualité et de marque. L'utilisation de disques CD-RW n'est pas recommandée.

**Note** : si le HDX est connecté à un écran externe, des informations sur la progression de la mise à niveau plus détaillées que ce qui est indiqué sur l'écran en façade seront affichées.

**Note** : contactez votre revendeur ou distributeur Naim si le numéro de version du micrologiciel est incorrect.

**Note** : contactez votre revendeur ou distributeur Naim si le numéro de version du micrologiciel est incorrect.