



FESTPLATTENSPIELER HDX
Installation der Software-Version 1.7b

Installation der Software-Version 1.7b

Einleitung

Dieses Dokument soll Besitzern eines Musikservers/Festplattenspielers der Marke Naim oder NaimNet beim Upgraden der Software auf Version 1.7b als Hilfestellung dienen. Zum Erstellen einer Upgrade-CD müssen zunächst die Upgrade-Dateien für Software-Version 1.7b auf einen Computer heruntergeladen werden.

1 Upgrade auf Version 1.7b

Das Upgrade 1.7b steht als gezippte ISO-Image-Datei zur Verfügung und kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden: <http://www.naimaudio.com/updates>.

Erstellen Sie eine Upgrade-CD, indem Sie die ISO-Image-Datei unter Zuhilfenahme eines Brennprogramms auf eine CD-R brennen. Informationen zum Brennen von ISO-Image-Dateien finden Sie hier:

<http://en.kioskea.net/faq/4524-mac-osx-how-to-burn-iso-image> (Mac OS X)

und hier:

<https://neosmart.net/wiki/burning-iso-images-with-imagburn/> (Windows 7 und 8).

Wenn Sie das Betriebssystem Windows in einer älteren Version als Windows 7 verwenden, benötigen Sie zum Brennen einer ISO-Image-Datei ein Brennprogramm, das eine entsprechende Funktion besitzt. Programme wie Nero oder CD Creator bieten eine spezielle ISO-Image-Brennfunktion; alternativ können Sie auch das Freeware-Programm ImgBurn (<http://www.imgburn.com/>) verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Upgrade durchzuführen:

1.1 HDX – Upgrade auf Version 1.7b

Wichtig: Während des Upgradevorgangs muss das Gerät mit dem Netzwerk verbunden sein und darf auf keinen Fall vom Stromnetz getrennt werden! Wenn ein Upgrade unterbrochen wird, muss das Gerät mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Service eingeschickt werden.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung funktioniert, schalten Sie den HDX ein und warten Sie, bis das Startmenü angezeigt wird.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Versionsnummer in der Systemstatus-Anzeige (Menü System-Setup > Systemstatus > Overall Version) mit „1.7a“ beginnt. Wenn die Versionsnummer in der Anzeige niedriger ist, laden Sie von der Naim-Audio-Website das entsprechende Upgrade-Paket herunter und folgen Sie den darin enthaltenen Anweisungen.
3. Legen Sie die 1.7b-Upgrade-CD ein und schließen Sie die CD-Lade.
4. Der HDX liest nun die Daten ein. Dieser Vorgang dauert etwa eine Minute.
5. **SCHALTEN SIE DEN HDX WÄHREND DES UPGRADE-VORGANGS NICHT AUS.**
6. Nachdem der HDX die Daten eingelesen hat, wirft er die CD aus. Entnehmen Sie die CD, aber lassen Sie die CD-Lade geöffnet.
7. Nach einigen Sekunden wird nicht mehr das Startmenü, sondern „Please Wait“ (Bitte warten) angezeigt. Sollte dies nicht innerhalb von 10 Minuten geschehen sein, legen Sie nicht erneut die Upgrade-CD ein, sondern kontaktieren Sie Ihren Naim-Händler.
8. Nach Beendigung des ca. 20-minütigen Installationsvorgangs startet das Gerät neu und zeigt das Startmenü an.
9. Versetzen Sie das Gerät über die Fernbedienung in den Abschaltmodus.
10. Starten Sie das Gerät neu, indem Sie es über den Netzschalter aus- und wieder einschalten.
11. Vergewissern Sie sich, dass die Versionsnummer in der Systemstatus-Anzeige (Menü System-Setup > Systemstatus > Overall Version) mit „1.7b“ beginnt.

Hinweis: Verwenden Sie hochwertige Marken-CD-Rs. Die Verwendung von CD-RWs ist nicht zu empfehlen.

Hinweis: Wenn an den HDX ein externes Display angeschlossen ist, zeigt dieses umfangreichere Informationen zum Status des Upgrade-Vorgangs an als das Frontdisplay.

Hinweis: Wenn die Versionsnummer nicht korrekt ist, setzen Sie sich mit Ihrem Naim-Händler oder der zuständigen Vertriebsgesellschaft in Verbindung.

Hinweis: Wenn die Versionsnummer nicht korrekt ist, setzen Sie sich mit Ihrem Naim-Händler oder der zuständigen Vertriebsgesellschaft in Verbindung.