



REPRODUCTOR DE DISCO DURO HDX
Instalación del software, versión 1.7b

Instalación de la versión 1.7b del software

Introducción

El objetivo de este documento es ayudar a los usuarios de reproductores de disco duro de Naim y de NaimNet y de otros productos del servidor de música de Naim a actualizar su reproductor o software que opere en el servidor a la versión 1.7b. Los archivos para la actualización a la versión 1.7b tendrán que descargarse en un ordenador para crear un CD de actualización.

1 Cambiar a la Versión 1.7b

La Versión 1.7b Actualización del actualizador se proporciona en una imagen de disco zip ISO y puede descargarse desde: <http://www.naimaudio.com/updates>.

La descarga de imagen de disco ISO debe grabarse en un CD utilizando su aplicación de copia en CD preferida. Si no tiene ninguna preferencia o no está familiarizado con el proceso de grabación de una imagen ISO en un CD, los usuarios de Mac OS X pueden encontrar más información aquí: <http://en.kioskea.net/faq/4524-mac-osx-how-to-burn-iso-image>

Los usuarios de Windows 7 y 8 pueden encontrar información adicional aquí: <https://neosmart.net/wiki/burning-iso-images-with-imagburn/>

Para las versiones de Windows anteriores a Windows 7, se requerirá una aplicación específica para grabar la imagen ISO en el CD. Aplicaciones de venta al por menor como “Nero” o “CD Creator” ofrecen dicha funcionalidad. Otra posibilidad es utilizar la aplicación de freeware ImgBurn (<http://www.imgburn.com/>).

Para llevar a cabo el procedimiento de actualización, proceda tal como se describe en los párrafos siguientes:

Nota: Utilice discos CD-R de marcas de buena calidad. No se recomienda el uso de discos CD-RW.

Nota: Si el HDX está conectado a una pantalla externa, se visualizará una información sobre el progreso de la actualización más completa de la que se muestra en la pantalla del panel frontal.

1.1 HDX Versión 1.7b Actualización

Importante: Bajo ninguna circunstancia hay que apagar un HDX durante los procedimientos de actualización de firmware. Si una actualización de firmware se interrumpe antes de que haya finalizado, es probable que haya que devolver el HDX a Naim Audio para su reparación.

1. Asegúrese de que la conexión de red del HDX esté funcionando. Encienda el HDX y espere a que se visualice el menú de inicio.
2. Compruebe que la versión de firmware registrada en la pantalla Estado del Sistema (Inicio > Configuración del sistema > Estado del sistema > Versión general) empieza por 1.7a. Si su versión es inferior a esta, encuentre la versión apropiada en el sitio web de Naim Audio e instálela usando las instrucciones proporcionadas para la versión pertinente.
3. Inserte el CD Versión 1.7b Actualización y cierre la bandeja.
4. El HDX leerá el CD de actualización. Esto tardará aproximadamente un minuto.
5. NO APAGUE EL HDX MIENTRAS LA ACTUALIZACIÓN ESTÉ EN PROGRESO
6. El CD será expulsado cuando se haya leído. Retire el CD de la bandeja pero deje la bandeja abierta.
7. Después de poco tiempo (algunos segundos) desaparecerá el Menú de Inicio y aparecerá el mensaje “Espere, por favor”. Si esto no sucede en 10 minutos, no vuelva a insertar el disco de actualización, contacte con su distribuidor Naim.
8. Después de unos 20 minutos la unidad arrancará de nuevo y presentará el menú de inicio.
9. Pase la unidad a modo de parada desde el mando a distancia - no el interruptor trasero.
10. Reinicie la unidad apagándola y encendiéndola desde el interruptor trasero.
11. Compruebe que la versión de firmware registrada en la pantalla Estado del sistema (Inicio > Configuración del sistema > Estado del sistema > Versión general) empieza por 1.7b.

Nota: Póngase en contacto con su proveedor o distribuidor Naim local si el número de la versión del firmware es incorrecto.

Nota: Póngase en contacto con su proveedor o distribuidor Naim local si el número de la versión del firmware es incorrecto.