



LETTORE HARD DISK HDX  
Installazione della  
versione software 1.7b

# Installazione della versione software 1.7b

## Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di aiutare gli utenti dei lettori hard disk Naim e NaimNet, e altri server musicali di Naim, che intendono aggiornare il software del proprio lettore o server alla versione 1.7b. I file di upgrade 1.7b dovranno essere scaricati su un computer per creare un CD per l'upgrade.

## 1 Upgrade alla versione 1.7b

L'aggiornamento alla versione 1.7b è fornito come immagine CD in formato zip ISO e può essere scaricato da: <http://www.naimaudio.com/updates>.

L'immagine CD ISO scaricata deve essere masterizzata su un CD, utilizzando l'applicazione che preferite. Se non avete preferenze o non siete in grado di masterizzare un'immagine ISO su un CD, seguite le indicazioni riportate di seguito: gli utenti MAC OS X troveranno ulteriori informazioni su: <http://en.kioskea.net/faq/4524-mac-osx-how-to-burn-iso-image>

Gli utenti di Windows 7 e 8 possono trovare ulteriori informazioni qui: <https://neosmart.net/wiki/burning-iso-images-with-imagburn/>

Per le versioni di Windows precedenti la 7, è necessaria un'applicazione speciale per masterizzare l'immagine ISO su un CD. Le applicazioni in commercio come "Nero" o "CD Creator" hanno tale funzione. In alternativa, è possibile utilizzare l'applicazione freeware ImgBurn (<http://www.imgburn.com>).

Per portare a termine le procedure di aggiornamento, proseguite come indicato nei seguenti paragrafi.

**Nota:** utilizzate sempre CD-R di buona qualità. Sconsigliamo l'uso di CD-RW.

**Nota:** se l'HDX è collegato a un display esterno, verranno visualizzate maggiori informazioni sull'avanzamento dell'aggiornamento rispetto a quelle che compaiono sul display del pannello frontale.

### 1.1 Aggiornamento dell'HDX con la versione 1.7b

**Importante!** Non spegnete mai per nessuna ragione l'HDX durante le procedure di aggiornamento del firmware. Se l'aggiornamento viene interrotto prima che sia completo, è probabile che l'HDX debba essere inviato a Naim Audio per le necessarie riparazioni.

1. Assicuratevi che la connessione di rete dell'HDX sia attiva. Accendete l'HDX e aspettate che appaia il menu iniziale.
2. Controllate che la versione del firmware riportata sul display dello Stato del Sistema (Menu iniziale > Sistema > Stato del sistema > Overall version) cominci con 1.7a. Se la versione è precedente, cercate quella corretta sul sito Internet di Naim Audio e installatela seguendo le istruzioni fornite per quella versione.
3. Inserite il CD con la versione 1.7b e chiudete il cassetto.
4. L'HDX legge il CD di aggiornamento. Sarà necessario circa un minuto.
5. **NON SPEGNETE L'HDX MENTRE È IN CORSO L'AGGIORNAMENTO.**
6. Il CD viene espulso quando è stato letto. Togliete il CD dal cassetto e lasciate quest'ultimo aperto.
7. Dopo qualche secondo, il menu iniziale scomparirà e verrà visualizzato il messaggio "Si prega di attendere". Se il messaggio non compare entro 10 minuti, non inserite di nuovo il disco di upgrade e contattate il vostro rivenditore Naim.
8. Dopo circa 20 minuti, l'unità si riavvierà e apparirà il Menu Iniziale.
9. Mettete l'unità in modalità spegnimento dal telecomando.
10. Riavviate l'unità spegnendo e riaccendendo l'interruttore.
11. Controllate che la versione del firmware riportata sul display dello Stato del Sistema (Menu iniziale > Sistema > Stato del sistema > Overall version) cominci con 1.7b.

**Nota:** contattate il rivenditore o il distributore Naim se il numero di versione del firmware non è corretto.

**Nota:** contattate il rivenditore o il distributore Naim se il numero di versione del firmware non è corretto.