



LETTORI di HARD DISK UnitiServe, HDX e NS0x  
Installazione della versione software 1.7b

# Installazione della versione software 1.7b

## Introduzione

Il presente documento vuole essere un supporto per tutti gli utilizzatori di lettori di hard disk Naim e di altri server musicali che intendono aggiornare il software del loro prodotto alla versione 1.7b. I file di upgrade 1.7b dovranno essere scaricati su un computer per creare un CD per l'upgrade.

## 1 Upgrade alla versione 1.7b

L'aggiornamento alla versione 1.7b è fornito come immagine CD in formato zip ISO e può essere scaricato da: <http://www.naimaudio.com/updates>.

L'immagine CD ISO scaricata deve essere masterizzata su un CD, utilizzando l'applicazione che preferite. Se non avete preferenze o non siete in grado di masterizzare un'immagine ISO su un CD, seguite le indicazioni riportate di seguito: gli utenti MAC OS X troveranno ulteriori informazioni su: <http://en.kioskea.net/faq/4524-mac-osx-how-to-burn-iso-image>

Gli utenti di Windows 7 e 8 possono trovare ulteriori informazioni qui: <https://neosmart.net/wiki/burning-iso-images-with-imagburn/>

Per le versioni di Windows precedenti la 7, è necessaria un'applicazione speciale per masterizzare l'immagine ISO su un CD. Le applicazioni in commercio come "Nero" o "CD Creator" hanno tale funzione. In alternativa, è possibile utilizzare l'applicazione freeware ImgBurn (<http://www.imgburn.com>).

Per portare a termine le procedure di aggiornamento, proseguite come indicato nei seguenti paragrafi.

**Nota:** Utilizzate sempre CD-R di buona marca. L'uso di CD-RW o di DVDR è sconsigliato poiché i risultati potrebbero non essere affidabili.

**Nota:** Se il lettore è collegato a un display esterno, verranno visualizzate maggiori informazioni sull'avanzamento dell'aggiornamento rispetto a quelle che compaiono sul display del pannello frontale.

### 1.1 Aggiornamento alla versione 1.7b

**Importante!** Non spegnete mai per nessuna ragione il lettore durante le procedure di aggiornamento del firmware. Se l'aggiornamento viene interrotto prima che sia completo, è probabile che il lettore debba essere inviato a Naim Audio per le necessarie riparazioni.

**Importante!** Se utilizzate l'applicazione Naim Desktop Client, è necessario disinstallare la versione esistente e installare la versione disponibile sul CD della versione 1.7b.

1. Assicuratevi che la connessione di rete del lettore sia attiva. Accendete il lettore e attendete che venga visualizzato il menù principale (o che il lettore venga visualizzato sulla rete tramite le applicazioni nServe OS X o nServe iOS).
2. Controllate che la versione del firmware riportata sulla pagina Stato del sistema del lettore inizi con 1.7a. Le pagine dello Stato del sistema dei diversi lettori possono essere visualizzate come segue:

Tutti i lettori:

VGA/S-Video/Composite Video TV Uscita (Consigliato): Menù iniziale > Impostazione sistema > Stato sistema > Versione.

Alternative:

HDX/NS03: Display pannello frontale > Menù iniziale > Impostazione sistema > Stato sistema > Versione

UnitiServe/NS01/NS02/NS03/HDX: Desktop Client Tools Tab -> System Status -> Versione sistema.

nServe OS X: Manutenzione -> Sistema -> Versione sistema.

nServe iOS: Altro > Impostazioni > Versione.

Pagina web: Selezionate l'indirizzo IP del lettore o, su una piattaforma Windows, il nome dell'host, se lo conoscete: Sistema > Stato sistema > Versione.

3. Inserite il CD con la versione 1.7b e chiudete il cassetto.
4. Il lettore legge il CD di aggiornamento. Sarà necessario circa un minuto.
5. **NON SPEGNETE IL LETTORE MENTRE È IN CORSO L'AGGIORNAMENTO.**

**Nota:** Contattate il rivenditore o il distributore Naim se il numero di versione del firmware non è corretto.

## Installazione della versione software 1.7b

6. Il CD viene espulso quando è stato letto. Togliete il CD dal cassetto o dallo slot.
7. Dopo qualche secondo, il menu iniziale scomparirà e verrà visualizzato il messaggio “Si prega di attendere” sul pannello frontale (HDX/NS03), sulla pagina web o sul display collegato all'uscita video posteriore. Se il messaggio non compare entro 10 minuti, non inserite di nuovo il disco di upgrade e contattate il vostro rivenditore Naim.
8. Dopo circa 20 minuti, l'unità si riavvierà e apparirà il Menù Iniziale.
9. Mettete l'unità in modalità spegnimento dal telecomando.
10. Riavviate l'unità spegnendo e riaccendendo l'interruttore.
11. Controllate che la versione del firmware riportata sulla pagina dello Stato del Sistema (Menù iniziale > Impostazione Sistema > Stato sistema > Overall version) cominci con 1.7b. Per controllare seguendo altre procedure, fate riferimento al precedente paragrafo 2.

**Nota:** Contattate il rivenditore o il distributore Naim se il numero di versione del firmware non è corretto.