



UnitiServe HDX y REPRODUCTOR DE DISCO DURO NS0x
Instalación del software, versión 1.7b

Instalación de la versión 1.7b del software

Introducción

Este documento está destinado a ayudar a los usuarios de los reproductores de disco duro Naim y productos de servidores de música que desean actualizar el software operativo de su producto a la versión 1.7b. Los archivos para la actualización a la versión 1.7b tendrán que descargarse en un ordenador para crear un CD de actualización.

1 Cambiar a la Versión 1.7b

La Versión 1.7b Actualización se proporciona en una imagen de disco zip ISO y puede descargarse desde: <http://www.naimaudio.com/updates>.

La descarga de imagen de disco ISO debe grabarse en un CD utilizando su aplicación de copia en CD preferida. Si no tiene ninguna preferencia o no está familiarizado con el proceso de grabación de una imagen ISO en un CD, los usuarios de Mac OS X pueden encontrar más información aquí: <http://en.kioskea.net/faq/4524-mac-osx-how-to-burn-iso-image>

Los usuarios de Windows 7 y 8 pueden encontrar información adicional aquí: <https://neosmart.net/wiki/burning-iso-images-with-imagburn/>

Para las versiones de Windows anteriores a Windows 7, se requerirá una aplicación específica para grabar la imagen ISO en el CD. Aplicaciones de venta al por menor como "Nero" o "CD Creator" ofrecen dicha funcionalidad. Otra posibilidad es utilizar la aplicación de freeware ImgBurn (<http://www.imgburn.com/>).

Para llevar a cabo el procedimiento de actualización, proceda tal como se describe en los párrafos siguientes:

Nota: No se recomienda el uso de discos CD-RW o DVDR, puesto que los resultados pueden no ser fiables.

Nota: Si el reproductor está conectado a una pantalla externa, se visualizará una información sobre el progreso de la actualización más completa de la que se muestra en la pantalla del panel frontal.

1.1 Actualización Versión 1.7b

IMPORTANTE: Bajo ninguna circunstancia debe desconectarse el reproductor durante el proceso de actualización del firmware. Si se interrumpe la actualización del firmware antes de que se haya completado, es probable que el reproductor tenga que devolverse a Naim Audio para su reparación.

IMPORTANTE: Si está usando la aplicación Naim Desktop Client, la versión previa debe desinstalarse e instalarse la versión suministrada en la imagen de disco ISO 1.7b en su lugar.

1. Asegúrese de que la conexión de red del reproductor esté funcionando. Encienda el reproductor y espere a que aparezca el Menú Inicio (o que el reproductor aparezca en la red a través de las aplicaciones de nServe OS X o nServe iOS).
2. Compruebe que la versión del firmware que aparece en la página de Estado del sistema del reproductor empiece por 1.7a. Las páginas de Estado del sistema para reproductores diferentes pueden ser consultadas como sigue:

Todos los Reproductores:

VGA/S-Video/Composite Video TV Output (Recomendado): Inicio-> Configuración del sistema -> Estado del sistema -> Versión general.

Alternativos:

HDX/NS03: Pantalla del panel frontal -> Inicio -> Configuración del sistema -> Estado del sistema -> Versión general.

UnitiServe/NS01/NS02/NS03/HDX: Desktop Client: Pestaña Tools -> Estado del sistema -> Versión del sistema.

nServe OS X: Mantenimiento -> Sistema-> Versión del sistema.

nServe iOS: Más -> Ajustes -> Versión del servidor.

Página web: Vaya a la dirección IP del reproductor o, en caso de plataforma Windows, use el host name si lo conoce: Sistema -> Estado del sistema -> Versión general.

3. Inserte el CD Versión 1.7b Actualización y cierre la bandeja.
4. El reproductor leerá el CD de actualización. Esto tardará aproximadamente un minuto.
5. **NO APAGUE EL REPRODUCTOR MIENTRAS LA ACTUALIZACIÓN ESTÉ EN PROGRESO**

Nota: Póngase en contacto con su proveedor o distribuidor Naim local si el número de la versión del firmware es incorrecto.

Instalación de la versión 1.7b del software

6. El CD será expulsado cuando se haya leído. Saque el CD de la bandeja o unidad.
7. Tras un breve espacio de tiempo (algunos segundos) el Menú Inicio desaparecerá y aparecerá el mensaje 'Por favor espere' en el panel frontal (HDX/NS03), página web o pantalla conectada a la salida de vídeo trasera. Si esto no sucede en 10 minutos, no vuelva a insertar el disco de actualización, contacte con su distribuidor Naim.
8. Después de unos 20 minutos la unidad arrancará de nuevo y presentará el menú de inicio.
9. Pase la unidad a modo de parada desde el mando a distancia - no el interruptor trasero.
10. Reinicie la unidad apagándola y encendiéndola desde el interruptor trasero.
11. Compruebe que la versión del firmware notificada en la página Estado del sistema (Inicio > Configuración del sistema > Estado del sistema > Versión general) empiece por 1.7b. Para comprobar la versión por otros medios, remítase al párrafo 2 más arriba.

Nota: Póngase en contacto con su proveedor o distribuidor Naim local si el número de la versión del firmware es incorrecto.